

SPIRIT 2009.05

Novinky verze

Změna barvy symbolu

Do menu **Symboly** byla přidána volba **Barva Symbolu**. Pomocí této volby můžete měnit barvy symbolů. Barvu můžete měnit hromadně nebo jednotlivě pro vybrané symboly. Pokud symbol obsahuje více barev, můžete změnit pouze vybranou barvu.

Změna barvy všech symbolů

Chcete-li přebarvit všechny symboly na určitou barvu, použijte tento postup:

1. Vyberte volbu **Barva Symbolu** z menu **Symboly**.
2. Aktivujte volby **Všechny symboly** a **Všechny Barvy**.
3. Vyberte volbu **NOVÁ Barva** a vyberte barvu pro symboly.
4. Pomocí volby **START** provedete operaci změny barvy. Všechny symboly výkresu budou přebarveny podle vybrané barvy.

Změna barvy na vybraných symbolech

Chcete-li změnit barvu pouze některých symbolů, použijte tento postup:

1. Vyberte volbu **Barva Symbolu** z menu **Symboly**.
2. Aktivujte volby **Pouze 1 Symbol** a **Všechny Barvy**.
3. Vyberte volbu **NOVÁ Barva** a vyberte barvu pro symboly.
4. Pomocí výběrových voleb **Element**, **Skupina**, **Oblast** vyberte symboly, které chcete přebarvit podle vybrané barvy.

Změna pouze vybrané barvy symbolů

Chcete-li změnit pouze vybranou barvu u vícebarevných symbolů, použijte tento postup:

1. Vyberte volbu **Barva Symbolu** z menu **Symboly**.
2. Aktivujte volby **Pouze 1 Symbol** a **Pouze 1 Barva**.
3. Vyberte volbu **Stará Barva** a vyberte kterou barvu symbolu chcete změnit (např. tyrkys).
4. Vyberte volbu **NOVÁ Barva** a vyberte novou barvu pro symboly (např. modrá).
5. Pomocí výběrových voleb **Element**, **Skupina**, **Oblast** vyberte symboly, které chcete přebarvit. Stará barva symbolu (tyrkys) se změní na novou barvu (modrá). Ostatní barvy symbolu zůstanou zachovány.

Opravy

- Odstraněn problém při ukončení výkresu, který byl pořád viditelný v 3D okně.
- Při výměně symbolů je nyní standardně nastaven typ souboru sm6 a b12. Dříve byl b12.
- Odstraněna příčina chybové hlášky "nespecifikovaná chyba".
- Odstraněna chyba při otevření 3D okna.
- Odstraněna chyba při importu některých DWG/DXF souborů.
- Odstraněn problém, kdy se při změně výšky zóny změnila výška oken/dveří.
- Již se nezobrazuje na informační liště text "VĚCNÁ DATA = ..."
- Odstraněna chyba při vymazání reference.
- Funkce **Měření - Suma Délky** opět funguje. Odstraněna chyba "Symbol error at position".
- Pevná šířka okna se měnila při změně ostění okna. Opraveno.
- Informační data na informační liště se již nepřepíší.
- Výkresové styly pro ZAK kótování nebylo možné změnit. Opraveno.
- Při více otevřených výkresových souborech se někdy nezobrazil seznam výkresů v roletovém menu Okno. Opraveno.
- Výměna symbolů přes kontextové menu (pravé tlačítko myši) opět funguje.
- Při editaci symbolů byly zobrazeny pouze 4 typy čar. Opraveno.
- Akcelerace Display listu - kontrola komponentů se nyní provádí pouze když byl komponent změněn.
- Funkce převzetí atributů přenáší opět hodnoty na všech stěnách.
- Mapování textur na desky (HV Mapování) ve Fresco II funguje opět správně.
- Opraveno nesprávné zobrazení částečných válců ve Fresco II.